


# VAROVNÁ HLÁŠENÍ KÁVOVARU



COFFEE EXPERTS • WATER EXPERTS • AIR EXPERTS  
TRUE PROFESSIONALS IN OFFICE SERVICES

## PŘÍSTROJ: CE 510, CE 510 MINI

HLÁŠENÍ	ZÁVADA	ŘEŠENÍ
EMPTY TRAY / VYPRÁZDNĚTE ODKAPÁVAČ	Je-li odkapní miska plná, není možné připravit nápoje.	Vyjměte odkapní misku, vylijte z ní vodu, osušte kovové kontakty a vložte misku zpět do kávovaru. *** U modelu s přidavnými odpadními miskami po vyprázdnění odpadu pro potvrzení stiskněte hlavní tlačítko.
EMPTY GROUNDS / VYSYPTE ODPAD	Je-li odpadní miska plná, není možné připravit nápoje.	Vyjměte odpadní misku, vyprázdněte ji a vložte zpět do kávovaru. *** U modelu s přidavnými odpadními miskami po vyprázdnění odpadu pro potvrzení stiskněte hlavní tlačítko.
FILL WATER TANK / NAPLNIT VODNÍ NÁDRŽ	Je-li nádržka na vodu prázdná, není možné připravit nápoje.	Doplňte vodu do nádržky na vodu a vložte ji zpět do kávovaru.
FILL BEANS / NASYPAT KÁVOVÁ ZRNA	Je-li zásobník na zrnkovou kávu prázdný, není možné připravit nápoje.	Dosypte zrnkovou kávu do správného zásobníku a stiskněte hlavní tlačítko.
INSTALL TRAY / VLOŽTE ODKAPÁVAČ	Odkapní miska není umístěna správně a volba nápojů je zablokována.	Vyjměte odkapní misku, zkontrolujte zda není v prostoru překážka (např. kávová sedlina) a vložte misku zpět.
UNIT EMPTY / JEDNOTKA JE PRÁZDNÁ	Ve vnitřním okruhu kávovaru není dostatek vody a kávovar je zablokovaný.	Stisknutím hlavního tlačítka naplníte vnitřní okruh kávovaru vodou.
TEMPERATURE HIGH / VYSOKÁ TEPLOTA	Teplota kávovaru je příliš vysoká.	Vypněte kávovar a alespoň 1 hodinu jej nechte vychladnout.
TEMPERATURE LOW / NÍZKÁ TEPLOTA	Teplota kávovaru je příliš nízká.	Vypněte kávovar, ujistěte se, že je voda v nádržce na vodu, a kávovar zapněte. Vyčkejte, až se kávovar opět nahřeje a na displeji se objeví nápis – Připraven.
MLÉKO NENÍ NAŠLEHANÉ	Zpěnovač mléka není vyčištěný.	Vyjměte zpěnovač mléka a vyčistěte jej.
MLÉKO ZE ZPĚNOVAČE STŘÍKÁ MIMO ŠÁLEK	Zpěnovač mléka je ucpaný.	Vyjměte zpěnovač mléka a vyčistěte jej.
Displej zobrazil hlášení FILL WATER TANK, ale v nádržce je voda.	Výpust nádržky na vodu je znečištěná nebo je nádržka špatně nasazená.	Vyjměte nádržku na vodu, zkontrolujte ji a vraťte ji zpět.
ERROR / CHYBA 1-7	Kávovar nefunguje správně. Nelze jej použít.	1. Kávovar vypněte a znovu jej zapněte. 2. Pokud problém přetrvává, odpojte kabel ze zásuvky elektrického napětí a kontaktujte autorizovaný servis výrobce.

Čištění kávovaru provádí klient dle přiloženého návodu na čištění. V případě jakýchkoliv potíží s kávovarem prosím kontaktujte naši green line 800 100 463 nebo svého zástupce z oddělení péče o klienty COFFEE EXPERTS. Jsme Vám vždy velmi rádi k dispozici. Děkujeme.

COFFEE EXPERTS CZE a. s. | DIVIZE COFFEE EXPERTS  
Na Sychrově 1418/6, 101 00 Praha 10

www.cecze.cz | info@cecze.cz | Green line: +420 800 100 463